

「日常のご注意」

- 直射日光の当たる場所での使用は、木部のゆがみや反りの原因になります。また、布や革製品も変色を起こす場合がありますので避けてください。
- 過度な乾燥や湿気は避け、適度な湿度を保っていただき、冷房や暖房が直接家具に当たらないようご注意ください。木部のゆがみや反りの原因となります。

「ポリウレタン樹脂塗装のお手入れ」

- 日常は乾いた柔らかい布で拭いてください。塗装面のツヤが変わる恐れがありますので、科学雑巾のご使用は避けてください。
- 汚れのひどいときは薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸し、固く絞ってから拭き取ってください。そのあとお湯で同様にして中性洗剤を拭き取り、最後に乾拭きしてください。
- 直接熱い鍋やヤカン、湯のみ等を置かないでください。
- 水滴のついた茶碗等を長時間放置すると、輪ジミの原因となりますのでご注意ください。
- アルコール、ベンジン、シンナー等のご使用は避けてください。変色の原因になります。

「オイル塗装のお手入れ」

- 日常のお手入れは、ポリウレタン樹脂塗装の場合と同様に行ってください。
- 水滴のついた金属（缶コーヒー等）に反応して輪ジミが付きやすいため、注意してください。
- ツヤが無くなり水汚れが付くようになってきたら、下記の手順でメンテナンスしてください。

- 1) キズや汚れを取るために、紙ヤスリ（NO.600～800の耐水サンディングペーパー）で木目に沿って軽くペーパーがけを行います。埃はキレイに拭き取ってください。
- 2) オイルをウエス（柔らかい木綿の布）で、出来るだけ薄く木目に沿って全体に伸ばし、よく馴染ませながら塗りこんでください。
- 3) 最後にオイルがウエスにほとんど付かなくなるまで、よく拭き取ってください。
- 4) 半日ほど乾くのを待てば終了です。使用したウエスは、自然発火の恐れがありますので、直ちに水に浸けるか焼却してください。

※メンテナンスには「メンテナンスキット」（価格表 P31）をご用意しております。

「布のお手入れ」

- 日常は布表面を軽くたたきゴミやホコリを浮き立たせてから、掃除機で吸い取ってください。
- 汚れが染み込んでしまった場合は、薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸し、固く絞ってから表面を叩くようにして移し取ってください。そのあとお湯で同様に中性洗剤を移し取り、最後に乾拭きしてください。

「革のお手入れ」

- 日常は乾いた柔らかい布で拭いてください。塗装面のツヤが変わる恐れがありますので、科学雑巾のご使用は避けてください。
- 汚れのひどい時には、薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸し、固く絞ってから拭き取ってください。そのあとお湯で同様にして中性洗剤を拭き取り、最後に乾拭きしてください。

PRODUCT warranty
KASHIWA 家具 10年保証

生活創造企業としての社会的責任を果たします。

家具は道具であると同時に、それぞれのご家庭が育む生活スタイルに彩りや豊かさを添えていく生活文化アイテムともいえる存在です。だからこそ、家具メーカーは商品をご愛用いただくご家庭と深く関わっているという意識を持ち、商品の不具合についてしっかりと責任を果たしていくことが欠かせません。「家具10年保証」は、生活創造企業としての社会的な責任を果たすために柏木工がお約束する制度です。

※2011年3月以降に生産された製品が対象となります。

修理工房

大切な家具を真心を込めて修理いたします。

どんなに良い椅子やテーブルも、長く使い続けるとキズが付いたり汚れたりします。またセットで揃えて大切にしてきた椅子が一脚だけ壊れたりすることもあります。

現に私たち工場では、20年、30年前に生産した商品でも壊れた部品を手作りし、修理してお届けしています。

全てのお客様が良い家具を永く使っていただく為に責任を持って一つ一つ丁寧に修理いたします。 ※修理は有料となります。



飛驒の家具

<材種表記について>


- F — Beech・・・ブナ (SP・NP・CR・IW・BP・*FP・*FL)
- A — Oak・・・オーク (SP・NP・CR・IW・BJ・BP)
- K — Walnut + Oak・・・ウォールナット + オーク / W ナット + オーク (WP+NP)
- W — Walnut・・・ウォールナット / W ナット (WP・WD)

オイル塗装 - オイル塗装をご希望の場合、通常価格にオイルUP価格をプラスしてください
*FP・*FLはレイチェア (LDC01E) 専用色です

<カバーリング表記について>

- CV — 標準仕様がカバーリング
- CV — ※オプション / 有料でカバーリング仕様が選べます

<サイズの表示>



W: 幅 D: 奥行 H: 高さ SH: 座面までの高さ AH: アームまでの高さの単位はすべてミリメートル (mm) です。
テーブルサイズは W (幅)、D (奥行)、H (高さ)、後ろの O は脚内サイズです。
脚内サイズは SH430 の高さです。

- ・カタログに掲載の商品は、2020年1月現在の取り扱い商品です。改良のため、予告なく仕様・デザイン・塗装色・材質の変更、または生産中止となる場合がございます。
- ・カタログに掲載されている、商品のカラー写真・カラーサンプル及びファブリックについては、印刷インキの性質上、実際の商品の色と色調が多少異なる場合がございます。
- ・カタログに掲載の価格は税別価格でございます。また一部の商品につきましては、専門業者による取り付け、施工が必要なものが、別途費用が必要となります。
- ・寸法表示はすべてミリメートル (mm) です。W: 幅 D: 奥行 H: 高さ () : 脚内 ※ SH430 の位置 SH: 座面までの高さ AH: アームまでの高さです。
- ・天然木の為、表示のサイズは多少誤差を生じる場合があります。
- ・商品は天然木で作られているため木目など木肌の表情が一品一品全て異なります。
- ・オーク AP 色は WILDERNESS シリーズ専用色です。WILDERNESS シリーズのオーク AP 色には、アンティーク塗装が施されています。
その他のオーク 6色 (SP・NP・CR・IW・BJ・BP) を選択された場合、アンティーク塗装はありません。